

Istruzioni per utilizzare al meglio gli stampi per candele

Questi stampi sono particolarmente adatti per l'utilizzo di paraffine, stearine, "La Scaglia" e polveri per colata a freddo. All'interno di ogni stampo ci sono dettagliate istruzioni per l'utilizzo degli stessi. Qui di seguito un veloce passo passo fotografico. Lo stampo sopporta una temperatura massima di circa 80° ed è quindi importante seguire accuratamente il procedimento sottointendato, soprattutto in considerazione del fatto che la temperatura di fusione della paraffina si aggira intorno ai 56° e che, se si deve fondere una notevole quantità di paraffina, la stessa tende ad accumulare calore ben oltre il suo punto di fusione.




1. Miscelate stearina (minimo da un 10% in su) e paraffina e scioglietele insieme.




2. Una volta sciolte stearina e paraffina far stemperare l'amalgama per qualche minuto.




3. Preparate lo stoppino all'interno dello stampo.



4. Sigillare con nastro adesivo lo stampo.



5. Tendere lo stoppino.



6. Tenere teso lo stoppino aiutandosi con un ago.



7. Inserire lo stampo in una bacinella di acqua fredda e colare il miscelato seguendo la linea dello stoppino.



8. A cera asciugata prima di aprire lo stampo tenerlo in freezer per qualche minuto.

N.B.: Attenzione l'unità di vendita del prodotto è dotata di un depliant di istruzioni a quattro facciate in quattro lingue.

Stampi in PVC per candeline galleggianti



HDSTCA001 - Ottagono



HDSTCA002 - Fiore 5



HDSTCA2ST
Coppia stampi stelle 7 misure



HDSTCA003 - Fiore 9



HDSTCA004 - Stella

